

Chiodi a testa piana e chiodi in acciaio

Flat-head nails and steel nails



FUNZIONE

I chiodi collegano elementi mediante infissione nel supporto. Testa, materiale e misura devono essere compatibili con gli elementi da fissare; chiodi a testa piana e chiodi in acciaio non sono automaticamente intercambiabili.

FUNCTION

Nails join components by being driven into a substrate. Head, material and size must suit the parts being fixed; flat-head nails and steel nails are not automatically interchangeable.

Chiodi a testa piana / Flat-head nails

Codice Code	Misura Size	Confezione (kg) Pack (kg)
050	16x60	5,0
051	17x70	5,0
052	18x80	5,0
053	20x100	5,0

Chiodi in acciaio / Steel nails

Codice Code	Misura Size	Confezione (kg) Pack (kg)
054	3,8x50	2,5
055	3,8x60	2,5

Misure commerciali riportate come nel catalogo; non è stata aggiunta una unità non dichiarata. / Commercial sizes reproduced from the catalogue; no undeclared unit has been added.

Posa e impiego

Installation and use

IT

I chiodi collegano elementi mediante infissione nel supporto. Testa, materiale e misura devono essere compatibili con gli elementi da fissare; chiodi a testa piana e chiodi in acciaio non sono automaticamente intercambiabili.

Prima di iniziare

- Le misure commerciali sono riportate come nel catalogo: non interpretare automaticamente tutta la designazione come millimetri.
- Valutare materiale, spessore e distanza dai bordi del supporto. Per supporti duri verificare espressamente l'idoneità del chiodo.

Sequenza operativa

1. Accostare e sostenere i pezzi prima di iniziare; controllare che dietro il punto di infissione non vi siano impianti.
2. Posizionare il chiodo in asse e avviare l'infissione con colpi controllati usando protezione per gli occhi.
3. Completare senza piegare il gambo o danneggiare la superficie. Un chiodo piegato va rimosso e sostituito.
4. Verificare l'appoggio della testa e l'assenza di punte sporgenti sul lato opposto.

Controlli finali

- Controllare fessure nel supporto, gioco del pezzo e deformazione del chiodo.
- Non correggere un fissaggio instabile aggiungendo chiodi senza valutare la causa.

Parametri da definire

Il catalogo non dichiara resistenze a estrazione o taglio né un impiego strutturale per questi articoli.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Nails join components by being driven into a substrate. Head, material and size must suit the parts being fixed; flat-head nails and steel nails are not automatically interchangeable.

Before you start

- Commercial sizes are reproduced from the catalogue: do not automatically interpret the entire designation as millimetres.
- Assess substrate material, thickness and edge distances. Explicitly verify nail suitability for hard substrates.

Working sequence

1. Bring the parts together and support them before starting; check for services behind the fixing point.
2. Align the nail and start driving it with controlled blows while wearing eye protection.
3. Complete the fixing without bending the shank or damaging the surface. Remove and replace a bent nail.
4. Check head seating and ensure no sharp point projects from the opposite side.

Final checks

- Check for substrate splitting, movement of the part and nail deformation.
- Do not correct an unstable fixing by adding nails without assessing the cause.

Parameters to define

The catalogue does not declare withdrawal or shear resistance or a structural use for these items.