

Collari singoli e doppi per pali Ø 48 mm

Single and double collars for Ø 48 mm posts



FUNZIONE

I collari realizzano il collegamento degli elementi di recinzione al palo tubolare. Le versioni singola e doppia consentono configurazioni diverse di collegamento; va verificato il numero e il verso degli attacchi richiesti.

FUNCTION

Collars connect fence components to a tubular post. Single and double versions provide different connection arrangements; check the required number and direction of attachments.

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Prodotto Product
794	Collare singolo per pali tubolari Ø 48 mm Single collar for Ø 48 mm tubular posts
793	Collare doppio per pali tubolari Ø 48 mm Double collar for Ø 48 mm tubular posts

Il catalogo identifica questi componenti tramite codice e denominazione. Dimensioni di accoppiamento e parametri di fissaggio vanno verificati per l'articolo fornito. / The catalogue identifies these components by code and name. Mating dimensions and fastening parameters must be checked for the supplied item.

Posa e impiego

Installation and use

IT

I collari realizzano il collegamento degli elementi di recinzione al palo tubolare. Le versioni singola e doppia consentono configurazioni diverse di collegamento; va verificato il numero e il verso degli attacchi richiesti.

Prima di iniziare

- 794: collare singolo. 793: collare doppio. Entrambi sono indicati nel catalogo per pali tubolari Ø 48 mm.
- Verificare diametro effettivo del palo, spessore del rivestimento e compatibilità con pannello e bulloneria.

Sequenza operativa

1. Portare il collare alla quota del collegamento e orientare l'attacco verso l'elemento da fissare.
2. Inserire pannello o accessorio nell'attacco previsto e avviare la bulloneria senza serrare definitivamente.
3. Controllare livello, piombo e continuità della campata prima del serraggio.
4. Serrare uniformemente secondo le indicazioni della bulloneria, evitando di deformare il palo o incidere la plastificazione.

Controlli finali

- Verificare che il collare non ruoti e che il pannello non abbia gioco.
- Controllare tutti i collegamenti, non soltanto quello superiore.

Parametri da definire

Il catalogo non definisce quantità di collari per pannello, portate o coppie: dimensionare il collegamento per la configurazione scelta.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Collars connect fence components to a tubular post. Single and double versions provide different connection arrangements; check the required number and direction of attachments.

Before you start

- 794: single collar. 793: double collar. Both are listed in the catalogue for Ø 48 mm tubular posts.
- Check actual post diameter, coating thickness and compatibility with the panel and fasteners.

Working sequence

1. Position the collar at the connection height and orient the attachment towards the component.
2. Engage the panel or accessory in the intended attachment and start the fasteners without final tightening.
3. Check level, plumb and bay alignment before tightening.
4. Tighten evenly according to the fastener instructions, avoiding post deformation or damage to the coating.

Final checks

- Check that the collar does not rotate and the panel has no play.
- Check every connection, not only the top one.

Parameters to define

The catalogue does not define collars per panel, capacities or torques: size the connection for the chosen configuration.