

Fili zincati e plastificati

Galvanised and plastic-coated wire



FUNZIONE

Il filo di tensione sostiene e allinea la rete; il filo di legatura collega la rete ai sostegni. Sono funzioni diverse: il filo e il confezionamento vanno scelti in relazione all'impiego riportato in tabella. I fili zincati possono essere utilizzati anche in agricoltura, ad esempio per i vigneti.

FUNCTION

Line wire supports and aligns the mesh; tying wire connects it to the supports. These are different functions: select the wire and pack according to the use stated in the table. Galvanised wires can also be used in agriculture, for example in vineyards.

Filo zincato / Galvanised wire

Codice Code	Matassa Coil	Ø filo (mm) Wire Ø (mm)
084	25 kg	1
210	25 kg	1,3
211	25 kg	1,5
213	25 kg	1,8
214	25 kg	2,2
215	25 kg	2,7
216	25 kg	3,4
217	25 kg	4,4
218	25 kg	5,4
219	25 kg	6,4

Filo zincato per legature e tensione / Galvanised tying and tensioning wire

Codice Code	Impiego Use	Confezione Pack	Ø filo (mm) Wire Ø (mm)
086	Legature Tying	50 m	1,4
088	Tensione Tensioning	100 m	2,4

I dati tecnici sono puramente indicativi. Reti Sud si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Technical data are for guidance only. Reti Sud reserves the right to make changes at any time.

Codice Code	Impiego Use	Confezione Pack	Ø filo (mm) Wire Ø (mm)
089	Tensione Tensioning	100 m	2,2
090	Tensione Tensioning	100 m	2,7

Filo plastificato per legature e tensione / Plastic-coated tying and tensioning wire

Codice Code	Impiego Use	Confezione Pack	Ø filo (mm) Wire Ø (mm)
117	Legature Tying	50 m	1,8
119	Tensione Tensioning	100 m	2,7
250	Tensione Tensioning	25 kg	2,7
251	Legature Tying	25 kg	2,2

Posa e impiego

Installation and use

IT

Il filo di tensione sostiene e allinea la rete; il filo di legatura collega la rete ai sostegni. Sono funzioni diverse: il filo e il confezionamento vanno scelti in relazione all'impiego riportato in tabella. I fili zincati possono essere utilizzati anche in agricoltura, ad esempio per i vigneti.

Prima di iniziare

- Distinguere matasse da 25 kg, confezioni per legature e confezioni per tensione.
- Coordinare diametro e finitura con rete, tendifilo e sistema di fissaggio; verificare la compatibilità dell'accessorio.
- Il numero di fili di tensione dipende dall'altezza della rete; il fabbisogno totale varia anche con la lunghezza della recinzione.

Sequenza operativa

1. Svolgere la matassa da un supporto stabile per evitare nodi e ritorni del filo.
2. Per la tensione, ancorare un capo al terminale e collegare il filo al tendifilo secondo il suo sistema di presa.
3. Regolare progressivamente i fili prima di completare le legature della rete. Non utilizzare la rete stessa come leva.
4. Per le legature, avvolgere il filo intorno agli elementi e torcere quanto basta a bloccarli, senza incidere i rivestimenti; ripiegare le code.

Controlli finali

- Controllare scorrimenti nei tendifilo, rotture, nodi e rivestimenti incisi.
- Ricontrollare la tensione dopo l'assestamento della recinzione.

Parametri da definire

Il diametro non equivale a un carico di lavoro dichiarato. Questi fili non sono presentati come funi o accessori di sollevamento.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Line wire supports and aligns the mesh; tying wire connects it to the supports. These are different functions: select the wire and pack according to the use stated in the table. Galvanised wires can also be used in agriculture, for example in vineyards.

Before you start

- Distinguish 25 kg coils from tying and tensioning packs.
- Match diameter and finish to the mesh, tensioner and fixing system; check accessory compatibility.
- The number of tensioning wires depends on the mesh height; the total wire requirement also varies with the length of the fence.

Working sequence

1. Unwind the coil from a stable holder to avoid kinks and spring-back.
2. For line wires, anchor one end at the end post and connect the wire to the tensioner using its gripping arrangement.
3. Adjust the wires progressively before completing mesh ties. Do not use the mesh itself as a lever.
4. For ties, wrap the wire around the components and twist enough to hold them without cutting coatings; turn the tails inward.

Final checks

- Check for slippage in tensioners, breaks, kinks and cut coatings.
- Recheck tension after the fence has settled.

Parameters to define

Diameter is not a declared working load. These wires are not presented as lifting ropes or lifting accessories.