

Saette zincate e plastificate

Galvanised and coated struts



FUNZIONE

Le saette contrastano la spinta trasmessa ai pali dalla rete e dai fili in tensione. Sono utilizzate nei punti dove il tracciato termina, cambia direzione o viene suddiviso in tratte.

FUNCTION

Struts resist forces transferred to posts by tensioned mesh and wires. They are used where the route ends, changes direction or is divided into tensioning sections.

Saette zincate per recinzioni / Galvanised fence struts

Codice Code	Sezione (mm) Section (mm)	Altezza (cm) Height (cm)
231	25x25	120
232	25x25	150
233	25x25	200

Saette plastificate per recinzioni / PVC-coated fence struts

Codice Code	Sezione (mm) Section (mm)	Altezza (cm) Height (cm)
150	25x25	120
151	25x25	150
152	25x25	200

Posa e impiego

Installation and use

IT

Le saette contrastano la spinta trasmessa ai pali dalla rete e dai fili in tensione. Sono utilizzate nei punti dove il tracciato termina, cambia direzione o viene suddiviso in tratte.

Prima di iniziare

- Abbinare finitura e misura alla recinzione; confrontare separatamente codici zincati e plastificati.
- Verificare la compatibilità del collegamento superiore con il palo e del punto di appoggio inferiore.

Sequenza operativa

1. Installare il palo da rinforzare e definire la direzione della risultante di trazione.
2. Accostare la saetta e predisporre il collegamento superiore senza forzare o deformare le asole.
3. Realizzare l'appoggio inferiore previsto e controllare che non possa scivolare o affondare.
4. Serrare il collegamento e completare l'ancoraggio prima di mettere in tensione la recinzione.

Controlli finali

- Controllare appoggi, bulloni e assenza di flessione anomala dopo la tesatura.
- Verificare nuovamente dopo piogge, assestamenti o urti.

Parametri da definire

La lunghezza dell'articolo non definisce da sola angolo di posa, forza ammissibile o dimensione dell'appoggio.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Struts resist forces transferred to posts by tensioned mesh and wires. They are used where the route ends, changes direction or is divided into tensioning sections.

Before you start

- Match finish and size to the fence; compare galvanised and coated codes separately.
- Check compatibility of the upper connection with the post and of the lower bearing point.

Working sequence

1. Install the post to be braced and identify the direction of the resultant tensile force.
2. Position the strut and prepare the upper connection without forcing or deforming the slots.
3. Provide the planned lower bearing and check that it cannot slip or sink.
4. Tighten the connection and complete the anchoring before tensioning the fence.

Final checks

- Check bearing points, bolts and abnormal bending after tensioning.
- Recheck after rainfall, settlement or impacts.

Parameters to define

Item length alone does not define installation angle, allowable force or bearing size.