

Pali a T e pali tubolari

T-posts and tubular posts



FUNZIONE

I pali sostengono la recinzione e trasferiscono al terreno o alla base le azioni della rete. Pali intermedi, terminali e d'angolo svolgono compiti diversi e possono richiedere rinforzi differenti.

FUNCTION

Posts support the fence and transfer mesh forces to the ground or base. Intermediate, end and corner posts have different roles and may require different bracing.

Pali a T zincati / Galvanised T-posts

Codice Code	Sezione (mm) Section (mm)	Altezza (cm) Height (cm)
221	30x30	125
222	30x30	150
223	30x30	175
224	30x30	200
225	30x30	225
226	30x30	250

Pali a T plastificati / PVC-coated T-posts

Codice Code	Sezione (mm) Section (mm)	Altezza (cm) Height (cm)
140	30x30	125
141	30x30	150
142	30x30	175
143	30x30	200
144	35x35	225
145	35x35	250

Pali tubolari plastificati / PVC-coated tubular posts

I dati tecnici sono puramente indicativi. Reti Sud si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Technical data are for guidance only. Reti Sud reserves the right to make changes at any time.

Codice Code	Ø palo (mm) Post Ø (mm)	Altezza (cm) Height (cm)
239	48	100
240	48	125
241	48	150
242	48	175
243	48	200
244	48	225

Posa e impiego

Installation and use

IT

I pali sostengono la recinzione e trasferiscono al terreno o alla base le azioni della rete. Pali intermedi, terminali e d'angolo svolgono compiti diversi e possono richiedere rinforzi differenti.

Prima di iniziare

- Distinguere sezione a T e tubolare Ø 48 mm; selezionare gli accessori per la sezione effettiva.
- L'altezza in tabella è quella dell'articolo: la parte utile fuori terra dipende da infissione, ancoraggio e quote del terreno.

Sequenza operativa

1. Tracciare la linea e individuare terminali, angoli, varchi e sostegni intermedi. Per la posa di reti in rotoli, Reti Sud consiglia un interasse di 1,50 m tra i pali, misurato da asse ad asse.
2. Predisporre scavi, fondazioni o piastre secondo il supporto e il progetto della recinzione.
3. Mettere i pali a piombo e alla quota prevista; installare le saette nei punti sollecitati prima della tesatura.
4. Attendere la disponibilità dell'ancoraggio, poi montare rete, fili e accessori senza incidere il rivestimento.

Controlli finali

- Controllare piombo, allineamento, stabilità e appoggio delle piastre.
- Sui tubolari verificare anche il tappo superiore e la compatibilità dei collari.

Parametri da definire

L'interasse di 1,50 m è una raccomandazione per reti in rotoli, da verificare in funzione di altezza, terreno e condizioni di posa. Per pannelli modulari, rispettare l'interasse del sistema. Fondazioni e profondità vanno definite per il sito.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Posts support the fence and transfer mesh forces to the ground or base. Intermediate, end and corner posts have different roles and may require different bracing.

Before you start

- Distinguish T-sections from Ø 48 mm tubular posts; select accessories for the actual section.
- The table gives the item height: useful above-ground height depends on embedment, anchoring and ground levels.

Working sequence

1. Mark the line and identify ends, corners, openings and intermediate supports. For roll mesh fencing, Reti Sud recommends posts at 1.50 m centres, measured from centre to centre.
2. Prepare holes, foundations or base plates for the substrate and fence design.
3. Set posts plumb and at the required level; install struts at loaded points before tensioning.
4. Wait until the anchoring is ready, then fit mesh, wires and accessories without cutting the coating.

Final checks

- Check plumb, alignment, stability and base-plate bearing.
- For tubular posts, also check the top cap and collar compatibility.

Parameters to define

The 1.50 m spacing is a recommendation for roll mesh fencing, to be checked against height, ground and installation conditions. For modular panels, follow the system's post spacing. Foundations and embedment must be specified for the site.