

Filo spinato zincato

Cobrax / Cobraxfort

Galvanised barbed wire



PRODOTTO

Realizzato in filo d'acciaio zincato, è costituito da due fili intrecciati sui quali sono distribuite punte a quattro estremità. La particolare struttura garantisce buona stabilità e resistenza nel tempo.

Indicato per la delimitazione di aree agricole, allevamenti e proprietà rurali, può essere utilizzato come completamento delle recinzioni per aumentarne l'efficacia dissuasiva.

Versioni disponibili: Cobrax con filo Ø 1,7 mm e Cobraxfort con filo Ø 2,1 mm.

PRODUCT

Made from galvanised steel wire, it consists of two twisted strands carrying four-point barbs. This construction provides stability and lasting strength.

Suitable for marking out agricultural areas, livestock enclosures and rural properties, it can be fitted above fencing to increase its deterrent effect.

Available versions: Cobrax with 1.7 mm wire and Cobraxfort with 2.1 mm wire.

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Versione Version	Ø filo (mm) Wire Ø (mm)	Rotolo (m) Roll (m)	Distanza punte (cm) Barb spacing (cm)
076	Cobrax	1,7	100	10
077	Cobrax	1,7	200	10
074	Cobraxfort	2,1	100	10
075	Cobraxfort	2,1	200	10

Posa e impiego

Installation and use

IT

Il filo spinato completa la delimitazione dove è richiesta una funzione dissuasiva. La trazione si trasmette ai pali terminali e d'angolo: il filo non sostituisce la struttura portante della recinzione.

Prima di iniziare

- Confrontare versione, diametro, lunghezza del rotolo e distanza delle punte riportati in tabella.
- Verificare che posizione e percorso non espongano passanti o animali a contatti accidentali.

Sequenza operativa

1. Predisporre pali e rinforzi prima di aprire il rotolo; utilizzare guanti e protezione per gli occhi.
2. Svolgere il filo da un supporto controllato evitando anelli liberi e ritorni elastici.
3. Bloccare il primo capo, portare il filo in posizione e tensionare con utensili adatti; non tirare afferrando le punte.
4. Fissare ai sostegni previsti e mettere in sicurezza le estremità tagliate. Controllare il sistema prima di rilasciare gli utensili.

Controlli finali

- Controllare continuità dei fili, fissaggi ed eventuali tratti allentati.
- Isolare e sostituire i tratti deformati, senza lasciare punte libere.

Parametri da definire

Numero e quota dei fili vanno definiti per il luogo di posa; la tabella non indica una forza di tensionamento ammessa.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Barbed wire supplements a boundary where a deterrent is required. Tension is transferred to end and corner posts: the wire does not replace the supporting fence structure.

Before you start

- Compare version, diameter, roll length and barb spacing in the table.
- Check that its position and route will not expose passers-by or animals to accidental contact.

Working sequence

1. Install posts and bracing before opening the roll; use gloves and eye protection.
2. Pay out the wire from a controlled support, avoiding loose loops and spring-back.
3. Secure the first end, position the wire and tension it with suitable tools; do not pull by gripping the barbs.
4. Attach to the intended supports and secure cut ends. Check the assembly before releasing tensioning tools.

Final checks

- Check wire continuity, fastenings and any loose sections.
- Isolate and replace deformed sections without leaving loose sharp ends.

Parameters to define

The number and height of strands must be defined for the installation; the table does not state an allowable tensioning force.