



Rete pastorale annodata

Grosseto / Fence

Hinge-joint field fencing



PRODOTTO

Indicata per recinzioni di allevamenti, pascoli, riserve e grandi aree agricole. La struttura a maglia differenziata, più fitta nella parte inferiore e progressivamente più ampia verso l'alto, è adatta al contenimento di animali di diverse dimensioni.

I fili di vivagno superiore e inferiore, di diametro maggiorato, aumentano la robustezza e la stabilità della recinzione.

Realizzata in filo d'acciaio zincato, è disponibile in diverse configurazioni di maglia e altezza, per adattarsi alle differenti esigenze di recinzione.

PRODUCT

Suitable for enclosing livestock farms, pastures, reserves and large agricultural areas. The graduated mesh is closer at the bottom and progressively wider towards the top, making it suitable for containing animals of different sizes.

The thicker top and bottom line wires improve the strength and stability of the fence.

Made from galvanised steel wire, it is available in different mesh configurations and heights to suit a range of fencing requirements.

Confezionamento / Packaging

Fasci da 12 rotoli

Bundles of 12 rolls

Grosseto / Grosseto

Codice Code	Tipo Type	Altezza (cm) Height (cm)	Rotolo (m) Roll (m)
160	100/8/30	100	50
161	100/8/30	100	100
162	120/9/30	120	50
163	120/9/30	120	100
164	100/8/15	100	50
165	100/8/15	100	100
166	120/9/15	120	50
167	120/9/15	120	100

I dati tecnici sono puramente indicativi. Reti Sud si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.

Technical data are for guidance only. Reti Sud reserves the right to make changes at any time.

Codice Code	Tipo Type	Altezza (cm) Height (cm)	Rotolo (m) Roll (m)
168	100/9/15	100	50
169	100/9/15	100	100
170	120/10/15	120	50
171	120/10/15	120	100
172	140/11/15	140	50
173	140/11/15	140	100

Fence / Fence

Codice Code	Tipo Type	Altezza (cm) Height (cm)	Rotolo (m) Roll (m)
174	100/9/15	100	50
175	100/9/15	100	100
176	120/10/15	120	50
177	120/10/15	120	100
178	140/11/15	140	50

Posa e impiego

Installation and use

IT

La maglia differenziata serve a contenere gli animali e delimitare il pascolo; la parte più fitta va rivolta verso il terreno. La scelta riguarda sia la rete sia il sistema di pali e ancoraggi che ne sostiene la tensione.

Prima di iniziare

- Leggere la designazione insieme alla tabella: altezza, numero dei fili orizzontali e passo verticale identificano configurazioni diverse.
- Scegliere altezza e maglia in relazione agli animali, alla pendenza e ai varchi. Il diametro non va ricavato dalla fotografia.

Sequenza operativa

1. Tracciare il percorso e individuare terminali, angoli e cancelli; predisporre i pali rinforzati nei punti che ricevono la trazione.
2. Srotolare lungo il tracciato, mantenendo la maglia più fitta in basso. Eliminare pieghe e attorcigliamenti prima di fissare la partenza.
3. Distribuire la trazione sull'altezza della rete con un attrezzo idoneo. Regolare gradualmente senza raddrizzare forzatamente le ondulazioni del filo.
4. Fissare ai pali intermedi con collegamenti compatibili. Suddividere i tratti in presenza di forti cambi di direzione o pendenza.

Controlli finali

- Verificare contatto o distanza dal terreno, tenuta dei terminali e assenza di aperture nei raccordi.
- Ricontrollare dopo l'assestamento dei pali e dopo urti o spostamenti del terreno.

Parametri da definire

Interasse, profondità dei pali e tensione dipendono dal terreno e dall'impiego; non sono definiti dalla sola maglia.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Graduated mesh is used to contain animals and define grazing areas; position the closer openings at ground level. Select the mesh together with the posts and anchoring system that will resist its tension.

Before you start

- Read the designation alongside the table: height, number of horizontal wires and vertical-wire spacing identify different configurations.
- Choose height and openings for the animals, slope and access points. Do not determine wire diameter from the photograph.

Working sequence

1. Mark the fence line, ends, corners and gates; provide braced posts where tensile forces are transferred.
2. Unroll along the route with closer openings at the bottom. Remove folds and twists before securing the starting end.
3. Spread the pull over the mesh height using suitable equipment. Tension progressively without forcibly straightening the wire crimps.
4. Attach to intermediate posts with compatible fasteners. Divide the fence into sections at significant changes of direction or slope.

Final checks

- Check the ground clearance, end attachments and continuity at joints.
- Recheck after the posts settle and after impacts or ground movement.

Parameters to define

Post spacing, embedment and tension depend on the ground and use; mesh dimensions alone do not define them.