



Supporti per pali a T e tubolari

T-post and tubular post supports



FUNZIONE

I supporti collegano il palo a una base mediante una piastra e fissaggi appropriati. Il supporto per tubolare e quello per sezione a T non sono intercambiabili: devono accogliere correttamente la forma del palo.

FUNCTION

Post supports connect a post to a base through a plate and suitable anchors. Tubular and T-section supports are not interchangeable: each must correctly receive the post shape.

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Prodotto Product
247	Supporto per palo tubolare Tubular post support
227	Supporto zincato per palo a T Galvanised T-post support
146	Supporto plastificato per palo a T Plastic-coated T-post support

Il catalogo identifica questi componenti tramite codice e denominazione. Dimensioni di accoppiamento e parametri di fissaggio vanno verificati per l'articolo fornito. / The catalogue identifies these components by code and name. Mating dimensions and fastening parameters must be checked for the supplied item.

Posa e impiego

Installation and use

IT

I supporti collegano il palo a una base mediante una piastra e fissaggi appropriati. Il supporto per tubolare e quello per sezione a T non sono intercambiabili: devono accogliere correttamente la forma del palo.

Prima di iniziare

- 247: supporto per palo tubolare. 227: supporto zincato per palo a T. 146: supporto plastificato per palo a T.
- Verificare sezione del palo, geometria della piastra, fori e natura della base prima di scegliere i tasselli.

Sequenza operativa

1. Appoggiare la piastra sulla base, verificare la posizione e segnare i fissaggi con la piastra come riferimento.
2. Eseguire e pulire i fori secondo le istruzioni dell'ancorante scelto; rispettare distanze dai bordi e profondità previste.
3. Posizionare il supporto con appoggio corretto, installare gli ancoranti e regolare il piombo del palo.
4. Completare i collegamenti supporto-base e palo-supporto con i componenti compatibili prima di applicare la tensione.

Controlli finali

- Controllare che la piastra non oscilli e che non vi siano fessure nella base.
- Verificare il bloccaggio del palo e l'assenza di gioco nei collegamenti.

Parametri da definire

Non sono dichiarati portata del supporto, dimensioni dei tasselli o coppie di serraggio: dipendono da componente e supporto reale.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Post supports connect a post to a base through a plate and suitable anchors. Tubular and T-section supports are not interchangeable: each must correctly receive the post shape.

Before you start

- 247: tubular post support. 227: galvanised T-post support. 146: coated T-post support.
- Check post section, plate geometry, holes and substrate before selecting anchors.

Working sequence

1. Place the plate on the base, verify its position and mark fixings using the plate as a reference.
2. Drill and clean holes according to the selected anchor instructions; respect specified edge distances and depths.
3. Position the support with proper bearing, install anchors and adjust the post plumb.
4. Complete support-to-base and post-to-support connections with compatible components before applying tension.

Final checks

- Check that the plate does not rock and that the base has no cracks.
- Check post restraint and the absence of play in connections.

Parameters to define

Support capacity, anchor sizes and tightening torques are not declared here: they depend on the component and actual substrate.